



Note: 01/2022

Information an das Fahrpersonal

Überfalltaster

1. Einleitung

Gemäß des neuen RGTR-Vertrags ist das Fahrpersonal verpflichtet, täglich bei der ersten Umlaufanmeldung, die Funktionstüchtigkeit des Überfalltasters zu überprüfen.

Nachfolgend wird die Funktionsweise erklärt, welche ab dem 1. August 2022 zur Verfügung steht und anzuwenden ist.

2. Anmelden des Fahrpersonals am Bordrechner (init)

Der/Die Fahrer/in meldet sich mit der Fahrerkarte (init) im System an.

Nach der Anmeldung erscheint folgendes Bild:



Nun drückt der/die Fahrer/in den Überfalltaster* (+/- 3 Sekunden).

** Beim Überfalltaster handelt es sich um einen **physischen Taster**, welcher sich üblicherweise seitlich links neben dem Fahrersitz befindet.*



3. Funktion Überfalltaster erfolgreich

Der Test ist **erfolgreich** wenn die Anzeige am Bordrechner auf „**State: An**“ wechselt.

Die Überprüfung ist abgeschlossen und der/die Fahrer/in meldet sich nun auf seinen/ihren Umlauf oder seine/ihre Fahrt an.



4. Funktion Überfalltaster fehlgeschlagen

Ändert die Anzeige „**State: Aus**“ beim gedrückten Überfalltaster nicht, ist die Funktion des Tasters fehlerhaft. Der/Die Fahrer/in muss auf das Feld „**Überfalltaster defekt**“ im Display des Bordrechners (init) drücken, um zum Umlauf Anmeldefenster zu gelangen.



08.07. 15:45		S.	0 - L0	F89999
Bitte Überfalltaster prüfen				
State: Aus				
Überfalltaster defekt				

FAHRER-ANMELDUNG

UMLAUF-ANMELDUNG

ORTUNG

FUNK

VERKAUF

IBIS

EXTRAS

Der Test ist abgeschlossen und der/die Fahrer/in meldet den Fehler unverzüglich seiner Werkstatt.

Achtung: Der Überfalltaster funktioniert in diesem Fall nicht! Die Werkstatt des Verkehrsunternehmens hat den Fehler schnellstmöglich beheben.

Der Defekt wird im System registriert und die Leitstelle automatisch informiert.