

Ellange/Mondorf, le 21.07.2023

Note Interne – Pantographe Remich

Attention ! Toujours bien fermer les portes de la station de recharge. Après la recharge fermer les portes et contrôler qu'elles soient fermées correctement !



Situation du Pantographe :

Le pantographe se trouve directement sur la route principale de Remich en direction de Schengen, sur le côté droit.



Ellange/Mondorf, le 21.07.2023

Utilisation :

Pantographe :



Après l'arrivée et le stationnement correct du bus, le marquage blanc doit être respecté, le conducteur doit appuyer 3 secondes sur le frein avec le pied et ensuite seulement tirer le frein à main, sinon un message d'erreur apparaît et le pantographe est bloqué. Le pantographe descend ainsi automatiquement. Ensuite, le conducteur doit appuyer sur le bouton suivant (voir photo) pour piloter le pantographe. Une fois le chargement terminé, il faut appuyer sur le même bouton pour déconnecter le pantographe du bus.

Chargement des bus sans dispositif de chargement pour le pantographe (le plus souvent des bus Voyages Emile-Weber) :

La clé se trouve directement sous l'escalier dans une boîte. Pour ouvrir la boîte mettez le code **1975**. N'utilisez la clé que pour ouvrir les portes et remettez-la ensuite immédiatement dans la boîte. **Ne refermez jamais les portes avec la clé !**



Ellange/Mondorf, le 21.07.2023

Après avoir ouvert la porte, sortez le câble et le fixez le à l'arrière du bus. Une fois la recharge terminée, rebranchez le câble sur l'appareil. **Une fois l'opération terminée, le conducteur doit couper le contact et redémarrer son bus.** Après le re-démarrage, il faut attendre, comme pour nos bus Volvo, que le système ait complètement démarré pour pouvoir continuer à rouler.



LES WC :

Les WC pour dames et messieurs se trouvent dans la pièce suivante. La porte portant l'inscription "**Local Social**" s'ouvre avec la clé de la boîte.

